


Welcome Guide

USB 3.0 to [Gigabit Ethernet Adapter](#)




USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

Package Contents

- Anker USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
- Welcome Guide

Product Overview

1. Red indicator: Indicates power state.
2. Blue indicator: Indicates data transfer.
3. Green indicator: Indicates successful network connection.



Specifications

Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Supports Wake-on-LAN (WOL)

Upstream port type: USB 3.0 type A

Downstream port type: Ethernet (RJ45)

System Requirements

Supports Windows (32 / 64-bit) 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS 9 or higher

Installation

- a. Insert the product. A pop-up window will automatically report that new hardware has been found.
- b. Choose "Install from a list or specific location [advanced]", then choose "Search for the best driver in these locations" and "Include this location in search".
- c. Click "Browse" and choose the path: Driver \ Windows \ WinXP_Vista \ WinXP.
- d. Click "Next" and follow the prompts to complete installation.
- e. Upon installation, connect an active Ethernet cable to the adapter's network cable port. Insert the adapter into your USB port to begin enjoying Internet access.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@ianker.com, and we will respond to you as soon as possible.

If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at www.ianker.com/support.

Statement


- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

Packungsinhalt

- Anker USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Adapter
- Bedienungsanleitung

Produktübersicht

1. Rote Anzeige: Energiestatus
2. Blaue Anzeige: Datentransfer
3. Grüne Anzeige: Aktive Netzwerkverbindung



Spezifikationen

Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Unterstützt IEEE 802.3az (Energieeffizientes Ethernet)
Unterstützt Wake-on-LAN (WOL)
Upstream Port Typ: USB 3.0 Typ A
Downstream Port Typ: Ethernet (RJ45)

Systemanforderungen

Unterstützt Windows (32 / 64-bit) 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS 9 oder höher

Installation

- a. Stecken Sie das Produkt ein. Ein Pop-up Fenster wird automatisch mitteilen, dass neue Hardware gefunden wurde.
- b. Wählen Sie "Install from a list or specific location [advanced]", und wählen Sie dann "Search for the best driver in these locations" und "Include this location in search".
- c. Klicken Sie auf "Browse", wählen Sie den Dateipfad: Driver \ Windows \ WinXP_Vista \ WinXP.
- d. Klicken Sie auf "Next" und folgen Sie den Anweisungen um die Installation durchzuführen.
- e. Nach der Installation, verbinden Sie ein aktives Ethernet Kabel mit dem Netzwerk Port des Adapters. Stecken Sie den Adapter in den USB Port und genießen Sie Ihren Internetzugang.

Garantie

Unser Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an support@ianker.com, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter www.ianker.com/support.

Stellungnahme


- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unautorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

パッケージ内容

- Anker USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタ
- 取扱説明書

製品概要

1. 赤色のランプ：電源状態を示します。
2. 青色のランプ：データ転送を示します。
3. 緑色のランプ：ネットワーク接続が成功したことを示します。



製品の仕様

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab と互換
IEEE 802.3az(省電力イーサネット)に対応
Wake-On-LAN(WOL)に対応
アップストリームポート：USB3.0 タイプ A
ダウンストリームポート：イーサネット (RJ45)

システム要件

Windows 8(32 / 64 ビット) / 7 / Vista / XP、Mac OS 9 以降に対応

インストール

- a. アダプタを PC に接続します。新しいハードウェアが検知された旨のポップアップが表示されます。
- b. 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次の場所で最適のドライバを検索する」、及び「次の場所を含める」を選択します。
- c. 「参照」をクリックし、「Driver / Windows / WinXP_Vista / WinXP」のパスを選択します。
- d. 「次へ」をクリックし、表示されるメッセージにしたがってインストールを完了します。
- e. インストール後すぐに、アクティブなイーサネットケーブルをアダプタのネットワークケーブルポートに接続します。アダプタを USB ポートに挿入すると、インターネットにアクセスできます。

保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、support@ianker.com までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかに対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト (<http://www.ianker.com/>)、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。



1-800-988-7973 (US) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
03-4455-7823 (JP) Mon-Fri 9:00-17:00
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00

www.ianker.com
support@ianker.com