

Welcome Guide

PowerPort Wireless 10

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instruccionen
使用说明书 | دليل الترحيب

Using Your PowerPort Wireless

Wie Sie Ihren PowerPort Wireless verwenden

PowerPort Wireless的使用方法

Utilisation de votre PowerPort Wireless

Utilizzare il tuo PowerPort Wireless

Usar tu PowerPort Wireless | PowerPort Wireless的使用方法

استخدام PowerPort Wireless الخاص بك


Plug it into a USB charger

Verbinden Sie ihn mit einem USB Ladegerät

USB急速充電器に接続 | Branchez-le dans un chargeur USB

Collegalo ad un alimentatore USB | Enchúfalo a un cargador USB

连接USB充电器 | USB توصيله بشاحن



▶1

Place your phone or tablet on the center of your PowerPort Wireless

Platzieren Sie Ihr Smartphone oder Tablet in der Mitte des PowerPort Wireless

PowerPort Wirelessにお使いの携帯電話やタブレットを置きます


Placez votre téléphone ou tablette au centre de votre PowerPort Wireless

Posiziona il tuo telefono o tablet al centro del PowerPort Wireless

Coloca tu teléfono o tableta en el centro de tu PowerPort Wireless

将你的手机或平板放在PowerPort Wireless的中心位置

ضع الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي في وسط PowerPort Wireless



▶2



Blue flashing (3 seconds), then off

Blau blinkend (3 Sekunden), dann aus
青色ライトが3秒間点滅した後、消灯
Voyant bleu clignotant pendant 3 secondes
Blu lampeggiante (3 secondi), poi spegnimento
Azul intermitente 3 segundos, luego apagado
蓝色灯闪烁3秒后熄灭
يوميض المؤشر باللون الأزرق لمدة 3 ثوان ثم ينطفئ



Off

Aus | オフ | Voyant éteint | Spento | Apagado
He roqrit | 熄灭 | غاب إشارة



Blue flashing (10 seconds), then off

Blau blinkend (10 Sekunden), dann aus
青色ライトが10秒間点滅した後、消灯
Voyant bleu clignotant pendant 10 secondes
Blu lampeggiante (10 secondi), poi spegnimento
Azul intermitente 10 segundos, luego apagado
蓝色灯闪烁10秒后熄灭
يوميض المؤشر باللون الأزرق لمدة 10 ثوان ثم ينطفئ



Off

Aus | オフ | Voyant éteint | Spento | Apagado
He roqrit | 熄灭 | غاب إشارة

▶3

Plugged in

Eingesteckt | 電源と接続

Branché | Acceso

Enchufado | 接通电源

موصول

Ready to charge

Bereit zum Laden | 充電可能

Prêt à charger

Pronto per la carica

Listo para cargar | 准备充电

جاهز للشحن

Charging

Ladend | 充電中 | En charge

In carica | Cargando | 充電中

قيد الشحن

Fully charged

Voll geladen | 满充电

Chargé | Carica completata

Carga completa | 充电完成

اكتمل الشحن



Rapidly flashing blue

Schnell blau blinkend
青色ライトの早い点滅
Voyant bleu clignotant rapidement
Blu lampeggiante (rapido)
Azul intermitente rápido
Мигает синим цветом
藍色LED快速闪烁
الوميض باللون الأزرق بشكل سريع

Unsupported device detected

Nichtunterstütztes Gerät erkannt

非対応機器を検知

Appareil non supporté détecté

Dispositivo non supportato rilevato

Dispositivo no soportado detectado

检测到不支持的设备

تم اكتشاف جهاز غير مدعوم

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche

Especificaciones | 产品参数 | المواصفات

Input	5 V \equiv 2 A, 9 V \equiv 1.8 A
Output	5 V \equiv 1 A, 9 V \equiv 1.1 A
Size	86 × 86 × 7 mm 3.4 × 3.4 × 0.3 in
Weight	63 g / 2.2 oz

▶4

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

رقم المنتج A2513
Wireless Charger
51005000581

For the fastest and safest charge, use your PowerPort Wireless with an Anker® Quick Charge 2.0 / 3.0 charger. USB chargers with an output lower than 5 volts / 2 amps may not work.

Verwenden Sie für die schnellste und sicherste Ladung Ihres PowerPort Wireless ein Anker® Quick Charge 2.0 / 3.0 Ladegerät. USB Ladegeräte mit einem Output geringer als 5V/2A funktionieren möglicherweise nicht.

高速かつ安全に充電するために、Anker®製のQuick Charge 2.0 / 3.0急速充電器と一緒にご使用下さい。USB急速充電器の出力が5V / 2A未満の場合、充電が適切に行われない場合があります。

Pour une charge sûre et rapide, utilisez votre PowerPort Wireless avec un chargeur Quick Charge 2.0 / 3.0 Anker®. Les chargeurs USB ayant un courant de sortie inférieur à 5V/2A peuvent ne pas fonctionner.

Per ricarica più rapida e sicura, utilizza il tuo PowerPort Wireless con un Alimentatore Quick Charge 2.0 / 3.0 Anker®. Alimentatori con uscite inferiori a 5 volt / 2 ampere potrebbero non funzionare.

Para recargas más rápidas y seguras, usa tu PowerPort Wireless con un cargador Quick Charge 2.0 / 3.0 Anker®. Cargadores USB con salida menor de 5 voltios / 2 amperios podrían no funcionar.

为保证安全快速充电，请配合Anker® Quick Charge 2.0 / 3.0充电器一起使用PowerPort Wireless。输出电压低于5V/2A的USB充电器可能导致无法正常充电。

لضمان الشحن بأعلى سرعة وأمان، استخدم PowerPort Wireless مع شاحن USB Quick Charge 2.0 / 3.0 من Anker®. قد لا تعمل شواحن USB ذات الإخراج الأقل من 5 فولت / 2 أمبير.

▶5

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención

تحيات | 注意



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel

純正または認証されたケーブルをご使用ください

N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés

Utilizzare cavi originali e/o certificati

Usar cables originales y/o certificados

使用原装或者通过认证的线材

استخدم كبلات أصلية أو معتمدة



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen

極端な温度下では使用しないでください

Eviter les températures extrêmes

Tenere lontano da temperature estreme

Mantener alejado de temperaturas extremas

避免在过高或过低温环境使用

تجنب الحرارة المرتفعة

▶6



Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus

水分に触れないようにしてください

Ne pas exposer à des liquides

Evitare il contatto con liquidi

Evitar el contacto con líquidos

请勿接触液体

لا تعرضه للسوائل



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen

過度な衝撃を与えないでください

Ne pas faire tomber

Non far cadere

Evitar caídas

避免跌落产品

تجنب إسقاطه

▶7



Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander

危険ですので分解しないでください

Ne pas désassembler

Non smontare

No desarmar

请勿拆卸

لا تقم بالتفكيك

▶8

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client

Servizio Clienti | Atención al Cliente | 客服支持 | خدمة العملاء



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie

18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois

Garanzia valida 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses

18个月质保期 | ضمان 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support

テクニカルサポート | Support technique à vie

Assistenza post-vendita a vita

Asistencia técnica de por vida

终身客服支持 | الدعم الفني مدى الحياة



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)

03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)

069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)

01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)

400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶9

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker

@Anker Japan

@Anker Deutschland



@AnkerOfficial

@Anker_JP



@Anker

▶10