

# Welcome Guide

Portable Stereo [Bluetooth Speaker](#)

## **Package Contents**

- Anker A7909 Portable Stereo Bluetooth Speaker
- Micro USB cable (2.3 ft)
- 3.5mm audio cable (2.3 ft)
- Welcome Guide


## **Features**

- Impressively clear and full sound powered by 2 powerful 5 watt audio drivers.
- Advanced audio performance delivers a full-range sound, while the built-in bass port generates impressive bass, all to provide extraordinary listening experience.
- At 80% volume, the speaker lasts for 18 hours, significantly outperforming other stereo Bluetooth speakers.
- Non-Bluetooth devices enjoy unhampered experience with the provided 3.5mm audio cable.
- NFC compatibility spares you the trouble of pairing and connects automatically to the last-connected device.

## Specifications

Product Model	A7909
Bluetooth Standard	4.0, backward compatible with all standards
Product Weight	280 ± 10 g / 9.9 ± 0.4oz
Product Size	162 × 65 × 65mm/ 6.4 × 2.6 × 2.6in
Play Time	18 hours
Charge Time	4 hours (with a 1.5A output adapter) 6 hours (with a 1A output adapter)
Input	5V / 1.5A
Operating Range	10m / 33ft
Speaker Output Power	5W × 2
Audio Cable Type	3.5mm audio cable
Supported Bluetooth Profiles	A2DP and AVRCP

## Product Overview



1. NFC chip location
2. Volume up
3. Volume down
4. Battery indicator
5. Micro USB charging port
6. 3.5mm audio input
7. Status indicator
8. Power button / Pause & Play

## **How to Turn the Speaker On / Off**

Press the power button for 3 seconds to turn the speaker on or off.

## **How to Pair with Your Device**

1. Press the power button for 3 seconds. The speaker will turn on and automatically enter pairing mode displayed by the flashing blue indicator.
2. Activate your device's Bluetooth function and search for the device.
3. Once the Bluetooth speaker has been detected, select the product name "Anker A7909" to connect. (For devices with Bluetooth versions below 3.0, press "Yes" to confirm pairing. Enter a passkey or PIN code "0000" (4 zeros), then press the "Yes" or "OK" key to finish pairing.)
4. When the Bluetooth speaker and your device are successfully paired, the blue indicator will go on and remain on while connected.

## **How to Pair with a NFC-Supportive Device**

1. Press the power button for 3 seconds. The speaker will turn on and the indicator will start flashing blue.
2. Enable your device's NFC function.
3. Put your device near the NFC chip location.
4. Click "Yes" on your device's screen to confirm Bluetooth connection.
5. When the Bluetooth speaker and your device are successfully paired, the blue indicator will go on and remain on while connected.

Note: When turning on the speaker, it will automatically connect to the last-connected device (Bluetooth function needs to be enabled). When pairing with an additional device, disable the Bluetooth function on the previous device the speaker will automatically return to pairing mode. Then, repeat the pairing process.

## **How to Recharge**

When the speaker's battery is low, the red battery indicator will flash for about 10 minutes.

1. Plug the Micro USB cable into the input port of the speaker.
2. Insert the remaining end of the USB power wire into (a) a USB AC adapter (not included) connected to a wall socket, or (b) a charging computer USB port. A steady red battery indicator will show that it is charging.
3. The red battery indicator will go off when the speaker is fully charged.

## LED Indicator Instructions

LED indicator	Meaning
Blue status indicator rapidly flashing	Pairing mode
Steady blue status indicator	Connected to a device
Red battery indicator flashing	Low battery
Steady red battery indicator	Charging
Red battery indicator goes off	Fully charged

## Usage Tips

1. Power off the speaker when not in use and before storing.
2. The operational range of the speakers may be influenced by obstructions, such as walls, pillars, etc. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions whenever possible and/or shortening the distance during use.
3. To protect the long-term performance of the battery, please do not place the speaker in high temperatures above 140°F/60°C , such as in a hot vehicle or under direct sunlight.
4. Do not expose the speaker or any of its supplied parts to rain or other liquids.

## **FAQ and Solutions**

### **1. Why can't the speaker connect to my device?**

- a. Check to ensure your device's Bluetooth function is enabled.
- b. Make sure your device is within 3ft/1m of the speaker.
- c. Delete the pairing record(s) on the speaker or your device. When the speaker is in standby mode, press the "Volume Down" and "Volume Up" buttons for 2 seconds to delete pairing records or reset (when the speaker is not working normally).

### **2. Can I use the speaker to play music while charging?**

To protect the long-term performance of the battery, it is better to charge when the speaker is turned off, especially when the battery is low.

### **3. Can I make or answer phone calls through the speaker?**

No. The speaker does not feature a built-in microphone.

### **4. Will all buttons function normally when connected to a 3.5mm audio cable?**

The pause/play function (the power button) will not work.



## **FCC STATEMENT :**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**RF warning statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

## Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to [support@ianker.com](mailto:support@ianker.com), and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at [www.ianker.com/support](http://www.ianker.com/support).

## Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

## **Packungsinhalt**

- Anker A7909 Portable Stereo Bluetooth Speaker
- Micro USB Kabel (0.7 m)
- 3.5mm Audiokabel (0.7 m)
- Bedienungsanleitung



## **Produkt Features**

- Höchstes Klangvolumen im Vergleich zu anderen Bluetooth Lautsprechern bietet raumfüllenden Sound, unterstützt von 2 kräftigen 5W Audiotreibern.
- Überlegene Audioperformance bietet vollen Sound, wobei der integrierte Bass Port für einen knackigen Bass sorgt. Alles für ein außergewöhnliches Klangerlebnis.
- Mit 80% Klangvolumen kann der Lautsprecher für 18 Stunden Klang sorgen. Signifikant länger als andere Bluetooth Lautsprecher.
- Nicht-Bluetooth Geräte können mit dem beigefügten 3.5mm Audiokabel angeschlossen werden.
- NFC Kompatibilität erspart Ihnen umständliches Pairing und stellt eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät automatisch her.

## Spezifikationen

Modell	A7909
Bluetooth Standard	4.0, abwärtskompatibel mit vorherigen Standards.
Produktgewicht	280 ± 10 g
Produktmaße	162 × 65 × 65mm
Abspieldauer	18 Stunden
Ladedauer	4 Stunden (mit einem 1.5A Output Adapter) 6 Stunden (mit einem 1A Output Adapter)
Input	5V / 1.5A
Reichweite	10m
Output Power	5W × 2
Audio Kabel Typ	3.5mm Audiokabel
Unterstützte Bluetooth Profile	A2DP und AVRCP

## Produkt Übersicht



1. NFC Chip Einbaustelle
2. Lautstärke hoch
3. Lautstärke runter
4. Batterieanzeige
5. Micro USB Ladeport
6. 3.5mm Audio Input Chip
7. Statusanzeige
8. Power Button / Pause & Play

## **Wie Sie den Lautsprecher ein-/ausschalten**

Halten Sie den Power Button für 3 Sekunden gedrückt um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

## **Wie Sie mit Ihrem Gerät pairen**

1. Halten Sie den Power Button für 3 Sekunden gedrückt. Der Speaker wird sich automatisch einschalten und in den Pairingmodus gehen. Die blaue Anzeige wird zu blinken beginnen.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
3. Sobald der Bluetooth Speaker gefunden wurde, wählen Sie den Eintrag "Anker A7909" um eine Verbindung herzustellen. (Falls Ihr Gerät eine Bluetooth Version von weniger als Bluetooth 3.0 hat, so bestätigen Sie manuell. Geben Sie den PIN Code "0000" (Vier Nullen) ein, und bestätigen Sie mit "OK" um das Pairing zu beenden.)
4. Sobald der Bluetooth Speaker und Ihr Gerät erfolgreich gepairt wurden, wird die blaue Anzeige konstant leuchten und weiterleuchten, solange eine Verbindung besteht.

## **Wie Sie mit einem NFC-kompatiblen Gerät pairen**

1. Betätigen Sie den Power Button für 3 Sekunden. Der Speaker wird sich einschalten und die Anzeige blau zu blinken beginnen.

2. Aktivieren Sie die NFC Funktion Ihres Geräts.
3. Positionieren Sie Ihr Gerät in der Nähe des NFC Chips.
4. Bestätigen Sie mit "Yes" auf dem Bildschirm um die Bluetooth Verbindung zu bestätigen.
5. Sobald der Bluetooth Lautsprecher und Ihr Gerät erfolgreich gepairt wurden, wird die blaue Anzeige konstant leuchten.

Hinweis: Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, so wird dieser sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden (Bluetooth muss hierfür aktiviert sein). Wenn Sie mit einem zusätzlichen Gerät pairen wollen, so deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf dem alten Gerät und der Lautsprecher wird automatisch in den Pairing Modus gehen. Wiederholen Sie den Pairing Prozess.

## **Wiederaufladung**

Wenn der Ladestand der Batterie gering ist, so wird die Anzeige für 10 Minuten rot blinken.

1. Stecken Sie das Micro USB Kabel in den Input Port des Lautsprechers.
2. Stecken Sie das verbleibende Ende des USB Kabels in (a) einen USB AC Adapter (nicht enthalten), welcher mit einer Steckdose verbunden ist, oder (b) in einen Computer USB Port. Ein konstant leuchtendes rotes LED Licht wird anzeigen, dass geladen wird.
3. Die rote Batterieanzeige wird sich ausschalten, wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist.



## LED Anzeige

LED Anzeige	Status
Blaue Statusanzeige blinkt schnell	Pairing Modus
Blaue Statusanzeige leuchtet konstant	Mit einem Gerät verbunden
Rote Batterieanzeige blinkt	Niedriger Batteriestand
Rote Batterieanzeige leuchtet konstant	Ladend
Rote Batterieanzeige erlischt	Voll geladen

## Benutzungshinweise

1. Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht verwenden und bevor Sie ihn einlagern.
2. Die operative Reichweite der Lautsprecher kann von Hindernissen eingeschränkt werden. Hierzu zählen Wände, Säulen etc. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten empfehlen wir, solche Hindernisse wann immer möglich zu vermeiden und/oder die Distanz zwischen den Geräten zu verringern.
3. Um die langfristige Leistung der Batterie sicherzustellen, platzieren Sie das Gerät bitte nicht in Umgebungen mit Temperaturen von mehr als 60°C , wie zum Beispiel in warmen Autos oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
4. Setzen Sie den Lautsprecher oder die Komponenten des Lautsprechers

auf keinen Fall Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

## **FAQ**

### **1. Warum kann der Lautsprecher sich nicht mit meinem Gerät verbinden?**

- a. Überprüfen Sie ob die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- b. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät sich in einem Umkreis von max. 1m vom Lautsprecher entfernt befindet.
- c. Löschen Sie die Pairing Einträge auf Ihrem Lautsprecher oder Ihrem Gerät. Wenn der Lautsprecher sich im Standby Modus befindet, so betätigen Sie die "Lautstärke runter" Taste und "Lautstärke hoch" Taste für 2 Sekunden um Pairing Einträge zu löschen oder um zu resetten (wenn der Lautsprecher sich nicht normal verhält).

### **2. Kann gleichzeitig Musik abgespielt werden, wenn der Lautsprecher geladen wird?**

Um die langfristige Performance der Batterie zu schonen, sollten Sie den Lautsprecher besser ausschalten, wenn dieser verwendet wird. Die gilt besonders dann, wenn der Batteriestand gering ist.

### **3. Kann ich mit dem Lautsprecher Anrufe tätigen?**

Nein. Der Lautsprecher verfügt über kein integriertes Mikrofon.

### **4. Funktionieren alle Buttons normal, wenn die Verbindung mit einem 3.5mm Audiokabel hergestellt wurde?**

Die Pause/Play Funktion (der Power Button) wird nicht normal funktionieren.

## Garantie

Unsere Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

## Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an [support@ianker.com](mailto:support@ianker.com), und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter [www.ianker.com/support](http://www.ianker.com/support).

## Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unautorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

## パッケージ内容

- Anker A7909 ポータブル Bluetooth スピーカー
- Micro USB ケーブル (70cm)
- 3.5mm オーディオケーブル (70cm)
- 取扱説明書


## 製品の特長

- 最もパワフルな Bluetooth スピーカー。2つの5ワットオーディオドライバがそれを実現しています。
- 進化したオーディオドライバが、臨場感溢れるサウンドを実現しています。組込の低音ポートが印象的な低音を奏でます。
- 80%の音量でも18時間再生が可能。他のステレオ Bluetooth スピーカーに比べて、格段に長くご使用いただけます。
- 3.5mmのライン入力端子により、お使いの Bluetooth 非対応の機器にも接続できます。
- NFCと互換性があり、ペアリングをする手間なく、最後に接続されたデバイスに自動的に接続します。

## 製品の仕様

製品モデル	A7909
対応 Bluetooth 規格	Bluetooth 4.0 と従来の全規格
重さ	280 ± 10g
サイズ	162 × 65 × 65mm
再生時間	18 時間
充電時間	4 時間 (1.5A のアダプタ使用時) 6 時間 (1A のアダプタ使用時)
入力	5V / 1.5A
接続範囲	10m
スピーカー出力	5W × 2
オーディオケーブルタイプ	3.5mm オーディオケーブル
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP、AVRCP

## 製品の外観



1. NFC チップの場所
2. 音量アップ
3. 音量ダウン
4. 電池残量表示
5. Micro USB 充電ポート
6. 3.5mm オーディオ入力
7. ステータス表示
8. 電源ボタン / 再生 & 一時停止

## スピーカーの電源のオン / オフ

スピーカーの電源をオンまたはオフにするには、電源ボタンを 3 秒押しして下さい。

## お使いの機器とペアリングする方法

1. 電源ボタンを 3 秒押しして下さい。スピーカーの電源がオンになります。青のステータス表示が点滅し始め、自動でペアリングモードになります。
2. お使いの機器の Bluetooth 機能をオンにし、本スピーカーを検索して下さい。
3. スピーカーが検出されたら、「Anker A7909」を選択して接続して下さい。(Bluetooth3.0 より下位のバージョンの場合は、「Yes」を選択してペアリングを承認して下さい。パスキーまたは PIN コード「0000」(ゼロ4つ)を入力し、「Yes」または「OK」を選択し、ペアリングを終了して下さい。)
4. Bluetooth スピーカーとお使いの機器のペアリングが成功した場合、青のステータス表示が点灯し、接続中点灯し続けます。

## NFC 機能のある機器とペアリングする方法

1. 電源ボタンを 3 秒押しして下さい。スピーカーの電源がオンになり、青のステータス表示が点滅します。
2. お使いの機器の NFC 機能をオンにします。
3. お使いの機器を NFC チップに近づけます。
4. お使いの機器の画面に表示されている「Yes」を押し、Bluetooth 接続を確定させて下さい。
5. Bluetooth スピーカーとお使いの機器のペアリングが成功した場合、青のステータス表示が点灯し、接続中点灯し続けます。

注意：スピーカーの電源をオンにすると、最後に接続された機器に自動的に接続します（接続された機器の Bluetooth 機能が使用可能な場合）。接続する機器を追加したい時は、接続中の機器の Bluetooth 機能を無効にしスピーカーの電源をオフにするか、ペアリング履歴を削除して下さい。その後、再度ペアリングを行って下さい。

## 充電方法

スピーカーのバッテリーが少なくなってきた時は、赤い LED ランプが約 10 分間点滅します。

1. Micro USB ケーブルをスピーカーの入力ポートに差し込みます。
2. ケーブルのもう一方の端を、(a)AC アダプタ（別途ご購入下さい）、または (b) PC の USB ポートに差し込みます。充電中は赤い LED ランプが点灯します。
3. スピーカーが満充電されると、赤い LED ランプが消灯します。

## LED ランプの意味

LED ランプ	意味
青の点滅	ペアリングモード
青の点灯	機器に接続
赤の点滅	バッテリー残量少
赤の点灯	充電中
赤の消灯	満充電



## ご使用上のヒント

1. ご使用にならない時は、電源をオフにしてから保管して下さい。
2. スピーカーの動作範囲は、壁や柱などの障害物によって影響を受けます。安定した接続を確保するために、障害物を避け、またお使いの機器の近くでのご使用下さい。
3. バッテリー寿命を長く保つために、暑い車内や直射日光下など 60℃を超えるような高温下に置かないで下さい。
4. 雨水やその他液体類を、スピーカー本体や接続機器に触れないようにして下さい。

## よくあるご質問と解決法

**1. 使っている機器とスピーカーを接続することができない場合、どうすればよいですか。**

- a. お使いの機器の Bluetooth 機能がオンになっているか確認して下さい。
- b. お使いの機器がスピーカーから 1m 以内にあるか確認して下さい。
- c. スピーカーおよびお使いの機器それぞれのペアリング履歴を一度削除して、再度お試しください。

**2. 充電中に音楽を再生することはできますか。**

バッテリーの寿命を長持ちさせるために、スピーカーの電源が入っていない時に充電することを推奨します (特にバッテリーが少ない場合)。

**3. スピーカーを使って、電話をかけたり、受けたりすることはできますか。できません。本スピーカーは、組込マイクを有していません。**

**4. 3.5mm オーディオケーブルに接続した場合、すべてのボタン機能は使用できますか。**

再生 / 一時停止機能 (電源ボタン) は使用できません。

## 保証

当社は全ての製品に対し、ご購入日から **18 ヶ月間**の保証を致します。

## お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、[support@ianker.com](mailto:support@ianker.com) までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかに対応申し上げます。

## アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト (<http://www.ianker.com/>)、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。



1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)  
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00  
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

[www.ianker.com](http://www.ianker.com)  
[support@ianker.com](mailto:support@ianker.com)