

Welcome Guide

PowerPort+ 1 with Quick Charge 3.0


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Manuale dell'Utente | Manual de Instrucciones | 使用说明书

Using Your PowerPort+

Wie Sie Ihren PowerPort+ verwenden | PowerPort+の使用方法
Utilisation de votre PowerPort+ | Utilizzare il tuo PowerPort+
Usar tu PowerPort+ | PowerPort+的使用方法

1. Plug it in

Stecken Sie ihn ein | 差し込みます | Branchez-le | Connettilo
Enchúfalo | 連上线



▶ 1

2. Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden | お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette | Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta | 给手机或平板充电

▶ 2

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker

ANKER™
POWER YOUR MOBILE LIFE

For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or a certified one (such as MFi).

Verwenden Sie ein Anker® Kabel, das Originalkabel Ihres Gerätes oder ein zertifiziertes Kabel (z.B. MFi) für die schnellste und sicherste Ladung.

高速かつ安全に充電するために、Anker®ケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者機関に認証されたケーブル(例:MFi認証)をご使用下さい。

Pour une recharge plus rapide et plus sûre, veuillez utiliser un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil ou un câble certifié (tel que MFi).

Per una ricarica più veloce e sicura, utilizza un cavo Anker®, il cavo originale del tuo dispositivo o cavi da terzi con certificazione (ad es. MFi).

Para una carga más rápida y segura, usa un cable Anker®, el cable original de tu dispositivo o cables de terceros con certificación (por ej. MFi).

为保证快速安全的充电, 请使用Anker®线材、设备原装线或者通过认证(如MFi)的线材。



▶ 3

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche |
Especificaciones | 产品参数

Input	AC 100 - 240 V ~ 0.7 A 50 - 60 Hz
Output	DC 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1.5 A
Size	56 × 53 × 28 mm / 2.2 × 2.1 × 1.1 in
Weight	70 g / 2.5 oz

▶ 4

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención | 注意



Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにして下さい | Ne pas exposer à des liquides
Evitare il contatto con liquidi | Evitar el contacto con líquidos | 请勿接触液体



Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander | 危険ですので分解しないで下さい
Ne pas désassembler | Non smontare | No desarmar | 请勿拆卸



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen | 過度な衝撃を与えないで下さい
Ne pas faire tomber | Non farlo cadere | Evitar caídas | 避免跌落产品



Avoid extreme temperatures (>40 °C / 104 °F)

Vermeiden Sie extreme Temperaturen (>40 °C / 104 °F)
極端な温度下(40 °C以上)では使用しないで下さい
Eviter les températures extrêmes (>40 °C)
Tenere lontano da temperature estreme (>40 °C)
Mantener alejado de temperaturas extremas (mayores de 40 °C)
避免在极端温度下使用(40 °C以上)

▶ 5

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti
Atención al Cliente | 客服支持



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証
Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses | 18个月质保期



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート
Support technique à vie | Supporto tecnico a vita
Asistencia técnica de por vida | 终身客服支持



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶ 6