

Welcome Guide

PowerCore II 6700

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones
Начальное руководство | 用戶手冊
دليل الترحيب | 用戶手冊


Using Your PowerCore

Wie Sie Ihren PowerCore verwenden | PowerCoreの使用方法
Utilisation de votre PowerCore | Utilizza il tuo PowerCore
Usar tu PowerCore | Использование PowerCore
使用您的PowerCore | 使用您的PowerCore

استخدام PowerCore الخاص بك

Check the power level


Überprüfen des Energiestands | 電池殘量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería | Проверка уровня заряда
查看剩余电量 | 檢查剩餘電量 | احرص مستوى الطاقة



Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden
お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette
Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta
Зарядка телефона или планшета
給手机或平板充电 | 為手機或平板電腦充電

اشحن الهاتف أو التابلت الخاص بك




*No Lightning cable included

Im Lieferumfang ist kein Lightning-Kabel enthalten
本製品には、ライトニングUSBケーブルは付属しておりません
Câble Lightning non inclus | Cavo Lightning non incluso
No se incluye cable Lightning
Кабель Lightning в комплект не входит
本品不附帶Lightning線
不提供Lightning電纜

لا يوجد كابل البرق.

Recharge your PowerCore

Ihren PowerCore laden | PowerCore 本体の充電
Rechargez votre PowerCore | Ricarica il tuo PowerCore
Recargar tu PowerCore | Зарядка PowerCore
給PowerCore 充电 | 為PowerCore充電
اعد شحن PowerCore الخاص بك




When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll geladen ist.
PowerCore 本体が満充電されると、LEDライトは消灯します。
Les LED s'éteignent une fois votre PowerCore complètement chargé.
Quando il tuo PowerCore è completamente carico, gli indicatori LED si spegneranno.
Cuando tu PowerCore se encuentra completamente recargado, la luz LED se apaga.
Когда PowerCore будет заряжен полностью, светодиодные индикаторы выключатся.
PowerCore 充滿電后，LED會熄滅。
當PowerCore充滿電時，LED指示燈將熄滅。
عندما يتم شحن PowerCore بالكامل، ستطفئ مؤشرات LED.

To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren PowerCore mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.
PowerCore 本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のUSB急速充電器をご使用ください。
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore.
Per ricaricare il tuo PowerCore nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.
Para cargar tu PowerCore de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.
Для наиболее быстрой и безопасной зарядки PowerCore рекомендуется использование зарядного устройства Anker®.
为保证安全并快速地给PowerCore充电，请使用Anker® USB充电器。
為保證安全快速地給PowerCore充電，請使用Anker® USB充電器。
لنح الخاص بك PowerCore أسرع وأمن إعادة شحن. استخدم شاحن Anker® USB.



Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | Технические характеристики
產品參數 | 產品規格 | مواصفات

Capacity	6700mAh / 24.12 Wh
Input	5 V = 2 A
Output	5 V = 2 A
Size	96 x 43 x 23 mm / 3.8 x 1.7 x 0.9 in
Weight	128 g / 4.6 oz



Product Number A1220 رقم المنتج
External Battery / Portable Charger
51005001120 V03

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención
Atención | Внимание | 注意 | 注意 | انتبه

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten
バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください

Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi

Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses
Чтобы продлить срок службы аккумулятора, используйте и заряжайте его не менее одного раза в 4 месяца

为保证电池使用寿命，请每四个月至少使用并充电一次
為保證電池壽命，請每四個月至少使用並充電一次

للحفاظ على عمر البطارية، من المستحسن استخدامها وشحنها مرة واحدة على الأقل كل 4 أشهر

Do not disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander
危険ですので分解しないでください
Ne pas désassembler
Non smontare | No desarmar | Не разбирайте
請勿拆卸 | 請勿拆卸 | لا تم بالتفكيك



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
純正または認証されたケーブルをご使用ください
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés
Utilizzare cavi originali e/o certificati
Usar cables originales y/o certificados
Используйте исходные или сертифицированные кабели
使用原裝或者通過認證的線材 | 使用原裝或認證電纜
استخدم كبلات أصلية أو معتمدة



Do not expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにしてください
Ne pas exposer à des liquides
Evitare il contatto con liquidi
Evitar el contacto con líquidos
Не подвергайте воздействию влаги
請勿接觸液體 | 請勿接觸液體 | لا تعرضه للسوائل



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen
過度な衝撃を与えないでください
Ne pas faire tomber | Non far cadere
Evitar caídas | Избегайте падений
避免跌落產品 | 避免跌落產品 | تجنب إسقاطه



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen
極端な温度下では使用しないでください
Éviter les températures extrêmes
Tenere lontano da temperature estreme
Mantener alejado de temperaturas extremas
Избегайте воздействия экстремальных температур
避免在过高或过低温环境使用
避免在過高或過低溫環境使用
تجنب الحرارة المرتفعة



警告！
本產品採用鋰離子電池，嚴禁私自打開產品外殼，嚴禁任意拆解、損壓、穿刺，防止兒童在無人監管下使用設備，以避免吞嚥小配件。
請勿將設備放入火中或水中，以免發生爆炸或損壞設備元件。
不適用於五歲以下兒童。
設備不支援同時充電之功能。



環境時應妥善處理，請勿任意丟棄本產品

廢電池回收

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio Clienti
Atención al Cliente | Обслуживание клиентов
客服支持 | 客戶服務 | خدمة العملاء

18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois
Garanzia valida 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses
Ограниченная гарантия на 18 месяцев
تودعكم ارض 18 من اجاز

Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Assistenza post-vendita a vita
Asistencia técnica de por vida
Техническая поддержка на весь срок
终身客服支持 | 永久技術支援 | الدعم الفني مدى الحياة

support@anker.com

+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00
+81 03 4455 7823 (日本) 月-金 9:00 - 17:00
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland

@AnkerOfficial
@Anker_JP

@Anker